



<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Alte Artikelnr.</b>	<b>Menge</b>
1	Schalter	R17A60900	R17A609	1
2	Netzsteckdose	R17A61000	R17A610	1
3	Griff Schutzabdeckung	R17A61400	R17A614	2
4	Kondensator	R17A61800	R17A618	1
5	Ventil + Vakuum Manometer kpl.	R17A65100	R17A651	1
6	Entlüftungsschraube mit Filter	R17A65000	R17A650	1
7	Platte mit GummifüÙe	R17B64600	R17B646	1
8	Schraube (Set à 4 Stück)	R17A64800	R17A648	4
9	Vakuum Manometer	R17A64000	R17A640	1
10	Ventil kpl.	R17A64100	R17A641	1
11	Dichtung	R17A64400	R17A644	1
12	Schraube	R17A64500	R17A645	1
13	Rechte und linke Schale	R17B61300	R17B613	1
14	Lüfterabdeckung Roairvac 3.0 + 6.0	R17B60100		1
15	Lüfter ROAIRVAC 3.0+6.0	R17B60300		1
16	Ring Roairvac 3.0 + 6.0	R17B60200		1
17	Schraubenset (3 Stück)	R17A60400		1
18	Dichtung Pumpengehäuse ROAIRVAC 3.0+6.0	R17B63500		1

**WICHTIG!**

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder nutzen Sie die Online Bestellplattform über RoService+. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

**Tel.** +49 6195 - 800 **8200**

**Fax:** +49 6195 - 800 **7491**

✉ [service@rothenberger.com](mailto:service@rothenberger.com)